

## Initialisation de la boîte vocale

### PREMIÈRE CHOSE À FAIRE

1 SEULE FOIS.

#### Fonction 981

- q Mot de passe implicite 0000
- q Ok ou #
- q Nouveau mot de passe xxxxxx (4 à 8 chiffres, ne peut débuter avec 0)
- q Ok ou #
- q Valider nouveau mot de passe xxxxxx
- q Ok ou #
- q Après la tonalité :  
enregistrer votre nom et le n° de boîte vocale
- q Ok ou #
- q Valider Ok ou #

## Enregistrement d'une annonce

### Fonction 981

- q Mot de passe + Ok ou #
- q Admin. ou 8
- q Ann. ou 2
- q Enrg. ou 1 ou Sélect ou 2
- q Princ (1) ou Sec. (2)
- q Pour commencer l'enregistrement :  
Oui ou 1
- q Après tonalité :  
Enregistrer votre message
- q Mettre fin Ok ou #
- q Écouter ou 1
- q Reprendre ou 2
- q Valider Ok ou #

## Écoute de message

### Fonction 981 ou Mess.

- q Appel
- q Mot de passe + Ok ou #
- q ÉCOUTE (nouveaux messages) ou 2
- q ÉCOUTE (messages conservés) ou 6
- q 1 ou << (1 fois) : Saut arrière 9 sec.
- q 11 ou <<< (2 fois) réécoute du début
- q 2 ou Arrêt : Pause
- q 3 ou >> (1 fois) : Saut avant 9 sec.
- q 33 ou >>> (2 fois) Saut à la fin du message
- q 4 Mess. Précédent ou récupération
- q 5 Retransmission d'un message (copier)
- q 6 Message suivant
- q 7 Écoute heure et date
- q 77 Conservation d'un message
- q 8 Effacer
- q 9 Répondre au message (poste interne)

## Dépôt d'un message

### Fonction 980

- q N° de boîte vocale ou liste de diffusion
- q # ou 2 après tonalité
- q Dicté votre message
- q Ok ou #
- q 1 Écoute message
- q 3 Modalité d'envoi :
  - ACCusé de réception ou 1
  - URGENT OU 2
  - CONFidenciel ou 3
  - Heure ou 4
  - Normal ou #

### Modification du mot de passe

#### Fonction 981

- q Mot de passe actuel
- q Ok ou #
- q Admin ou 8
- q Mot de passe ou 4
- q Entrer nouveau mot de passe
- q Ok ou #
- q Valider Oui ou #

### Modification de l'identification (répertoire)

#### Fonction 981

- q Mot de passe actuel
- q Ok ou #
- q Admin ou 8
- q 1 pour activer le changement
- q Après la tonalité :  
dicter votre nom et le n° de boîte vocale
- q Valider Ok ou #

### Pour transférer un appel dans une boîte vocale

#### NE PAS METTRE L'APPEL EN GARDE

#### Fonction 986

- q No de B.V. : Entrer le # de la boîte vocale
- q Ok ou #

### Renvois automatiques des appels à la boîte voc.

Fonction 984 pour activer et Fonction 984  
pour désactivé ou

#### Fonction 4

- q Entrer le numéro du Flash \_\_\_\_\_
- q pour annuler Fonction #4

### Accéder votre boîte vocale à partir d'un autre poste

#### Fonction 981

Appuyer sur AUTRE

NO DE BOITE VOCALE + M. PASSE + OK

### Accéder votre boîte vocale de l'extérieur

Composer le (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Pendant la diffusion du message d'accueil

appuyez sur \*\* + xxx de boîte + xxxx de passe #

et suivez les messages guides.