



**"Reset"**  
**Casque d'écoute sans fil CS-50 et CS-55**  
**PLANTRONICS**

- 1- Appuyer sur bouton "Mute" et "Talk" en même temps
  - Le bouton « Talk » est le bouton qui vous permet de prendre les appels sur le casque d'écoute
  - Le bouton « Mute » est la petite roulette
- 2- Quand la petite lumière clignote, relâcher les 2 boutons
- 3- Appuyer sur "Talk" seulement pour environ 5 secondes et relâcher
- 4- Débrancher le "Power supply" pour environ 10 secondes
- 5- Rebrancher

Voilà...

le casque d'écoute devrait être de nouveau fonctionnel

[\*\*www.i-g-c.ca\*\*](http://www.i-g-c.ca)

Téléphone **514-916-1533** Sans frais **1-866-916-1533**