

Messagerie Vocale BCM

Déverrouiller une boîte vocale - changer le mot de passe

1- Sur votre téléphone, faire Fonction (2) 983

2- Accès: 738662

Mot de passe : 266344

Admin BTE RA AUTRE

3- Appuyer sous : BTE (boutons gris sous afficheur)

Admin boites
AJOUT SUPPR MOD

4- Appuyer sous : MOD (pour « modifier »)

Bte voc :
RÉPRT SORT

5- Entrer le numéro de la boite vocale à déverrouiller

Mot de passe CHANG SUIV

6- Appuyer sous : CHANG



7- Appuyer sur Libérer

8- Faire Ø 981

MP: AUTRE REPR OK

9 - Le mot de passe par défaut est : 0000 + #

MP: AUTRE REPR OK 10- Entrer votre nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres + #

RECOM REPR OK 11- Entrer de nouveau votre nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres + #

<u>www.i-g-c.ca</u> Téléphone **514-916-1533** Sans frais **1-866-916-1533**