



Messagerie Vocale

Déverrouiller une boîte vocale - changer le mot de passe

1- Sur votre téléphone, faire Fonction (☎) 983

2- Accès : Entrer le mot de passe:

Pour les postes à **2 chiffres** (ex. 21) le mot de passe est **12 0000 + #**

Pour les postes à **3 chiffres** (ex. 221) le mot de passe est **102 0000 + #**

Pour les postes à **4 chiffres** (ex. 2221) le mot de passe est **1002 0000 + #**

Admin BTE RA AUTRE

3- Appuyer sous : BTE (boutons gris sous afficheur)

Admin boîtes AJOUT SUPPR MOD
--

4- Appuyer sous : MOD (pour « modifier »)

Bte voc : RÉPRT SORT

5- Entrer le numéro de la boîte vocale à déverrouiller

Mot de passe CHANG SUIV

6- Appuyer sous : CHANG



7- Appuyer sur Libérer

8- Faire ☎ 981

MP : AUTRE REPR OK

9 - Le mot de passe par défaut est : 0000 + #

MP : AUTRE REPR OK

10- Entrer votre nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres + #

RECOM REPR OK

11- Entrer de nouveau votre nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres + #



Déverrouiller le mot de passe de la fonction 983

- 1- Faire Fonction () 985
- 2- Sans regarder l'écran faire : 9 737 387 677 93
Appuyer sous O.K.

Le mot de passe par défaut sera

Pour les postes à **2 chiffres** le mot de passe est **12 0000**

Pour les postes à **3 chiffres**, le mot de passe est **102 0000**

Pour les postes à **4 chiffres**, le mot de passe est **1002 0000**

Changement du message d'accueil

- 1- Appuyer sur Fonction () 983
- 2- Entrer le mot de passe
Pour les postes à **2 chiffres** le mot de passe est **12 0000**
Pour les postes à **3 chiffres** le mot de passe est **102 0000**
Pour les postes à **4 chiffres** le mot de passe est **1002 0000**
- 3- Appuyer sous RA
- 4- Appuyer sous ANN
- 5- Appuyer sous ANN une 2^e fois
- 6- Entrer le numéro de l'annonce à modifier ex. 1 + #
Toujours écouter l'annonce pour ne pas changer la mauvaise
- 7- Appuyer sous ENR
Enregistrer votre annonce

Exemple :

<p>Bienvenue chez IGC Welcome to IGC To continue in english please press 9</p>
--



Procédure pour le changement de la table d'annonce

- 1- Appuyer sur Fonction () 983
- 2- Entrer le mot de passe
Pour les postes à **2 chiffres** le mot de passe est **12 0000**
Pour les postes à **3 chiffres** le mot de passe est **102 0000**
Pour les postes à **4 chiffres** le mot de passe est **1002 0000**
- 3- Appuyer sous RA
- 4- Appuyer sous TABLE
- 5- Entrer le numéro de l'annonce à modifier (ex. 1 + #)
- 6- Appuyer sous MOD
- 7- Appuyer sous MOD une 2^e fois

8- Appuyer sous PRINC pour annonce français Ou Appuyer sous SEC pour annonce anglais	Lorsque votre message d'accueil demande de faire le 9 pour l'anglais
---	--

ou

8- Appuyer sous PRINC pour annonce anglais Ou Appuyer sous SEC pour annonce français	Lorsque votre message d'accueil demande de faire le 9 pour le français
---	--

- 9- Appuyer sous ÉCOUTER
Toujours écouter l'annonce pour ne pas changer la mauvaise
- 10- Appuyer sous ENR (pour changer l'annonce désirée)
Enregistrer l'annonce vocalement et appuyer sur OK à la fin

Exemple

Si vous connaissez le poste de la personne que vous désirez joindre composez le maintenant ou faites le dièse pour consulter notre répertoire Pour rejoindre la réception faite le 0 Pour Gilbert, le 222 Pour Nathalie, le 223 Pour Marc, le 224 Pour Carl, le 225	If you know the extension of the person you wish to reach dial it know, or press the number key to consult our directory For the reception, dial 0 For Gilbert, le 222 For Nathalie, le 223 For Marc, le 224 For Carl, le 225
--	--



Ajouter une boîte vocale

PREMIÈRE ÉTAPE

1- Faire Fonction () 983

2- Accès : Entrer le mot de passe:

Pour les postes à **2 chiffres** (EX. 21) le mot de passe est **12 0000 + #**

Pour les postes à **3 chiffres** (EX. 221) le mot de passe est **102 0000 + #**

Pour les postes à **4 chiffres** (EX. 2221) le mot de passe est **1002 0000 + #**

Admin
BTE RA AUTRE

3- Appuyer sous **BTE** (boutons gris sous afficheur)

Admin boîtes
AJOUT SUPPR MOD

4- Appuyer sous **AJOUT**

Bte voc :
RÉPRT SORT

5- Entrer le numéro de poste de la nouvelle boîte vocale

Type : titulaire
SUIV OK

6- Appuyer sous : **OK**

Poste :
MOD OK

7- Entrer le numéro de poste de la nouvelle boîte vocale puis Appuyer sur **OK**

Classe serv : 1
MOD SUIV

8- Entrée 1 + **OK**

Nom :
REPR ARR OK

9- Entrer nom de famille avant, ensuite appuyer 2 fois sur le # et entrer le prénom puis appuyer sur **OK**

Répertoire ?
OUI NON

10- Appuyer sur **OUI**

Mess attente :
OUI NON

11- Appuyer sur **OUI** et 12 appuyer sur **Libérer**



DEUXIÈME ÉTAPE

1- Faire  981 sur le téléphone sur lequel vous avez créé la nouvelle boîte vocale

MP :
AUTRE REPR OK

Le mot de passe par défaut est : 0000 + #

MP :
AUTRE REPR OK

Entrer votre nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres + #

RECOM
REPR OK

Entrer de nouveau votre nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres + #

Enreg Nom

Dites votre Prénom, Nom, et numéro de poste puis appuyer sur OK



Initialiser la nouvelle boîte vocale

Faire Fonction 981 sur le téléphone avec la nouvelle boîte vocale

MP :
AUTRE REPR OK

Le mot de passe par défaut est : 0000 + #

MP :
AUTRE REPR OK

Entrée votre nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres + #

RECOM
REPR OK

Entrée de nouveau votre nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres + #

Enreg Nom

Dites votre Prénom, Nom, et numéro de poste puis appuyer sur OK



Pour mettre le renvoi non-réponse vers la boîte vocale

Fonction 985 (Prendre le numéro du NA en note)

LIB

Fonction **266344 MP : 266344

Termin Postes

Appuyer sur le 1^{er} triangle de droite

Poste : ____

Entrez le numéro du poste à changer

Poste : XX

Appuyer sur le 1^{er} triangle de droite

Accès Lignes

Appuyer sur le 2^e triangle de droite

Fonctionnalité

Appuyer sur le 1^{er} triangle de droite

Renvoi non-rép



Appuyer sur le 1^{er} triangle de droite

Renvoi :

appuyer sur modif

(entrez le numéro pris en note au début de la procédure)

Appuyer sur le 2^e triangle de droite

Sonnerie : 4 (Modifier le nombre de sonnerie désiré vers le renvoi ou le laissez à 4 coups)

Lib

Pour plus de détails contacter nous

514-916-1533

www.i-g-c.ca